



03.05.12 M4_DUAL - Convertitore di volume GENIUS (FAST-TECLAB) rev.2

Modulo per il Cliente Finale – 02/05/2017

Informativa tecnica del distributore “INRETE Distribuzione Energia S.p.A.”

Il presente documento rappresenta un estratto del manuale uso e manutenzione del prodotto ed ha lo scopo principale di fornire supporto alla consultazione dei dati più rappresentativi del misuratore.



Il convertitore di volume gas è normalmente spento e il display non visualizza dati

Premere su **OK
per accendere lo
strumento**



>	F	l	o	m	e	t	e	r		
	D	a	t	a	l	o	g	g	e	r

Premere su **▶
per visualizzare il
Vb (Volume**



Premere su **▼
per visualizzare il
Vm (Volume**



Attenzione: dopo qualche minuto il display dello strumento si spegne automaticamente se non più interrogato. Ripremere **Ok** per riaccenderlo.

Per effettuare le letture di un contatore collegato a questo tipo di convertitore procedere così:

- attivare il display del convertitore che riporta delle letture Vb (Volume Corretto) e Vm (Volume Misurato)

Attendere lo spegnimento del display del convertitore di volume.