




# 03.05.12 M6\_INTEGRATO - Contatore integrato Pico Elcor G10 (METRIX\_Elgas) rev.2

Modulo per il Cliente Finale – 02/05/2017

Informativa tecnica del distributore “INRETE Distribuzione Energia S.p.A.”

Il presente documento rappresenta un estratto del manuale uso e manutenzione del prodotto ed ha lo scopo principale di fornire supporto alla consultazione dei dati più rappresentativi del misuratore.

## CON TASTIERA E DISPLAY NORMALMENTE SPENTO (Vers.01)



Il display del dispositivo è normalmente spento.

Il contatore elettronico è dotato di display a cristalli liquidi. Per effettuare la lettura dei consumi **Vb (Volume base)** occorre premere sulla tastiera un tasto qualsiasi. Sul display apparirà la schermata riportata a fianco.

Le cifre da considerare per rilevare la lettura sono quelle poste a sinistra del punto poiché quelle a destra sono i decimali.



La matricola (seriale) del contatore è rilevabile direttamente sul frontespizio del contatore (vedi foto a fianco).